User's Manual

GS820 ファームウエアアップデート手順書

この手順書には、GS820 ファームウエアのアップデートの方法が記載されています。 アップデートの際は、必ずこの手順書に従って実行してください。

注 意

- ・「アップデートの実行」の操作 5 で Firmware Update を選択してからシステムの書き替えが終わるまでの間は、電源を OFF にしないでください。故障の原因になります。
- ・ システムをバージョンアップすると、GS820RAM (揮発性ストレージ)内に格納されていたデータファイルはすべて消失します。必要なデータは、別のディレクトリに移すなどしてください。

アップデートを開始する前に

ファイルの解凍

ダウンロードしたファイルを解凍します。ファイルには下記のデータが入っています。

・ システムファイル: b8502xeXXXXXX.srec (765601、765602)

b8502xlXXXXXX.srec (765611、765612)

・本書: IM765601-91_030.pdf

GS820 の USB インターフェースを USB ストレージ機能に変更

1. SHIFT + SETUP(MISC) キーを押します。MISC メニューが表示されます。

2. Remote I/F のソフトキーを押します。Remote I/F メニューが表示されます。

	GPIB 1	RS232	LAN	USB Storage		VISA Info
--	-----------	-------	-----	----------------	--	--------------

3. USB のソフトキーを押します。USB メニューが表示されます。

4. Storage のソフトキーを押します。

アップデートの実行

- 1. システムファイルをダウンロード、解凍した PC と GS820 を USB ケーブルで接続します。
- **2.** GS820RAM (揮発性ストレージ) に形名に応じたシステムファイルをコピーします。 GS820RAM (揮発性ストレージ) については GS820 のユーザーズマニュアル (IM765601-01) の 4.6 節をご覧ください。

765601、765602:b8502xeXXXXXX.srec 765611、765612:b8502xlXXXXXX.srec

3. SHIFT + SETUP(MISC) キーを押します。MISC メニューが表示されます。

| Remote | External LineFreq | Display | CSV | Next | I/F | I/O | 50Hz | 4 | Setting | 1/2

4. Next 1/2 のソフトキーを押します。

5. FirmwareUpdate のソフトキーを押します。

システムファイルが自動的に開き、バージョンアップを実行します。 GS820RAM 内にシステムファイルが存在しないときは、エラーが発生します。

6. バージョンアップが終了すると、電源の再投入を指示するメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、本機器の電源を再投入してください。

アップデートの確認(再起動後)

1. SHIFT + ERROR(INFO) キーを押します。

- 2. 製品情報画面で、FirmwareRevision の数値がインストールしたバージョンと一致していることを確認します。
- **3.** USB インターフェースの設定を「USB-TMC」に戻す場合は、「アップデートを開始する前に」の操作 1 から 3 を実行し、「USB-TMC」のソフトキーを押します。