

エレメントの機能や性能の詳細については、WT5000 のユーザーズマニュアルをご覧ください。

エレメントの取り扱い上の注意

エレメントの取り扱いにあたっては、下記の注意事項を必ずお守りください。これらの注意に反したご使用により生じた障害については、当社は責任と保証を負いかねます。また、エレメントの着脱のしかたや仕様などについては、WT5000 のユーザーズマニュアルをご覧ください。



警 告

- ・ 感電および本機器の損傷を防ぐために、必ず本機器の電源スイッチをオフにしてから、入力エレメントを着脱してください。
- ・ 入力端子に測定入力ケーブルが接続されていないことを確認してから、入力エレメントを着脱してください。
- ・ 感電防止と、仕様を満たして使うために、使用しないスロットには、付属のカバーパネルを必ず取り付けてください。カバーパネルを取り付けずに使用すると、ほこりの侵入や機器内部の温度上昇により、故障する恐れがあります。
- ・ 本機器を使用中に入力エレメントがスロットから抜けた場合、感電したり、本機器および入力エレメントを損傷する恐れがあります。入力エレメントの上下2ヶ所をねじで締めて確実に固定してご使用ください。
ねじの締め付けトルク：0.6 N・m
- ・ 最大入力電圧 / 最大対接地電圧 / 耐電圧 / 許容サージ電圧を超えた過大入力電圧を入力しないでください。
- ・ 感電を防ぐため、本体の保護接地（アース）を必ず取ってください。
- ・ 感電を防ぐため、エレメントのねじは必ず締めてください。ねじを締めないと、電氣的保護機能 / 機械的保護機能が有効にならないため、非常に危険です。
- ・ サージ電圧が発生する可能性のある環境での常時接続は、避けてください。

使用環境に制限があります。ご注意ください。

注 意

使用環境の制限

本製品はクラス A（工業環境用）の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずることがあります。その場合は使用者が適切な対策を講ずることが必要となることがあります。

廃電気電子機器



（EU WEEE 指令は EEA* で、UK WEEE 規則は UK で有効です。）

この製品は WEEE 指令マーキング要求に準拠します。このマークは、この電気電子製品を各国内の一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。EEA または UK で製品を廃棄する場合はお近くの横河オフィスまでご連絡ください。

* EEA: European Economic Area

保証書

形名	760901、760902、760903
計器番号*	
ご購入日*	年 月
保証期間	ご購入日より3年間

お願い

本保証書の内容はアフターサービスの際必要となります。お手数でも * 印箇所ご記入のうえ、本計器の最終御使用者のお手許に保管してください。

修理をご依頼される場合は、形名、計器番号、ご購入日をご連絡ください。

保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は下記に記載の保証規程により無償で修理いたします。

本保証書は日本国内でのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証規程

保証期間中に生じた故障は無償で修理いたします。

但し、下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。

記

- (1) 不適当な取扱いまたは使用による故障、または損傷。
- (2) 設計仕様条件をこえた取扱いや使用または保管による故障、または損傷。
- (3) 電池、ヒューズ等の消耗品および自然消耗部品の補充。
- (4) 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障、または損傷。
- (5) 火災・水害・地震その他の天災を始め故障の原因が本器以外の理由による故障、または損傷。
- (6) その他当社の責任とみなされない故障、または損傷。

以上

YOKOGAWA ◆
横河計測株式会社