

お手数ですが、お手元の通信インタフェースユーザーズマニュアル IM701331-17(CD-ROM) を次のように変更してお使いください。

■ 6-2 ページ 「各レジスタの書き込み / 読み出し」

たとえば、標準イベントイネーブルレジスタの各ビットを 1 または 0 にするには、*ESE コマンドを使います。また、標準イベントイネーブルレジスタの各ビットが 1 であるか 0 であるかを確認するには、*ESE? コマンドを使います。これらの各コマンドについては、第 5 章で詳しく説明しています。