User's Manual

LS3300 交流電力校正器 ファームウェアアップデート手順書

この手順書は、LS3300 交流電力校正器 (以下、LS3300 と記述) のファームウェアをアップデートす る手順について説明しています。アップデートする際は、必ずこの手順書に従ってください。

免責事項

当社は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードしインストールした時点で、以下の免責事項を許 諾いただいたものとみなします。

- ・ 本ソフトウェアをダウンロードしインストールすることによって牛じるいかなる問題について も、当社はその責務を負いません。
- ・ 本ソフトウェアの使用に関して、直接または間接に生じる一切の損害について、当社はその責務 を負いません。
- ・ 本ソフトウェアは無償で提供しますが、本製品になんの欠陥もないという無制限の保証をするも のではありません。また、本ソフトウェアに関する不具合修正や質問についてのお問い合わせを お受けできない場合があります。

商標

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標 または商標です。
- Adobe、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標または商標 です。
- その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
- ・ 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TM マークは表示していません。

アップデート前の準備

USB ドライバのインストール

LS3300とPCとをUSBケーブルで接続してファームウェアをアップデートします。USBインタフェー スで通信するには、PC 側に当社の USB ドライバ (YKMUSB) が必要です。次の当社 Web サイトから ダウンロードできます。

https://tmi.yokogawa.com/jp/library/documents-downloads/software/usb-drivers/ 対象ドライバ:YKMUSB

ファームウェアアップデートツールの確認

ダウンロードしたファームウェアのファイルを展開して、フォルダー内に以下のファイルがあるこ とを確認します。

BootloaderDownloadApp.exe

(アップデートプログラム)

- BootloaderDownloadApp.ini
- bootload.dll, tmctl.dll, YKMUSB.dll
- LS3300.firm

- (構成設定ファイル) (DLLファイル)
- LS3300UpdateIM JA.pdf
- (本体ファームウェアのデータファイル)
 - (ファームウェアアップデート手順書(本書))



LS3300 のハードウェアバージョンの確認

- 1. トップメニューで UTILITY のソフトキーを押すか、UTILITY キーを押します。
- 2. 以下の製品情報画面が表示されます。ハードウェアのバージョンが "4 /0" の場合にファーム ウェアをアップデートできます。

バージョンが "4 /1" の場合は、アップデートする必要はありません。この場合にアップデートしようとしても、エラーになってアップデートできません。



Note_

ファームウェアをアップデートすると、LS3300の設定情報は失われ、工場出荷時の状態に初期化されます。 必要な場合は、アップデートする前に設定内容を控えておいてください。

ファームウェアのアップデート手順

LS3300 本体の操作

- 1. リアパネルにある PC 接続用 USB ポートと PC を USB ケーブルで接続します。
- 2. ESC キーを押しながら、電源スイッチを ON にします。

パネルの全 LED が点灯するまで、**ESC** キーを押し続けてください。ファームウェア更新モード で起動します。

3. ファームウェア更新モードで起動している LS3300 が 1 台だけ PC に接続されていることを確認します。

ファームウェアアップデートツールの操作

- 4. PCのデバイスマネージャーで、PCがLS3300を認識したことを確認します。
- フォルダー内のアップデートプログラム (BootloaderDownloadApp.exe) を実行します。
 ファームウェアアップデートツール (BootloaderDownloadApp) が起動し、ファームウェアの アップデートが開始します。

 アップデートの状況はプログレスバーで表示されます。
 アップデートが完了するまでは、USB ケーブルを抜いたり LS3300 の電源を落としたりしない でください。

TEMP01	Firmware Up	date Wiz	zard.
	Never drop the cable. [firm]:Transmitti	e powers ing (write)	supply, and never pull out the).
	_boot file name √ firm file name		þootLS3300 bin [LS3300 firm

アップデートの終了とLS3300本体の再起動

7. アップデートが正常に終了すると、アップデートツールが自動で終了し、LS3300本体が自動で再起動します。

アップデート後の再起動に約30秒かかります。表示部が"LS3300"からトップ画面に変わる まで、電源を切らずにそのままお待ちください。

LS3300のファームウェアバージョンの確認

- 8. トップメニューで UTILITY のソフトキーを押すか、UTILITY キーを押します。
- **9.** 以下の製品情報画面が表示されます。ファームウェアのバージョンがアップデートされている ことを確認します。

なお、ハードウェアのバージョンはアップデートの前後で変わりません。

	Utility
- Model Information Model LS3300 Serial No TEMP01 MAC Address 00:00:00:00:00	✓ Preference
- Version Information Firmware Version 1.02 (2018/05/25 09:34) Boot Version 3.16 (-) FPGA Version 1.02 Hardware Version 4 /0	Remote ファームウェアのバージョン Initialize
- Remote Information GPIB Address 1 IP Address 192.168.0.1 Netmask 255.255.0 Gateway 0.0.0.0	Error Log
- Calibration Information Manufacturer Adjustment Date	Mainte nance