



Test&Measurement

All Products Guide

INDEX



波形测量仪器



DLM 系列

DL950

DL350


SL2000

混合信号示波器

示波记录仪

高速数据采集单元

数字功率分析仪



WT5000

WT1800R

WT1500

WT500


WT310E/WT330E 系列

高精度功率分析仪

功率分析仪

数字功率计

集成软件软件



PX8000

IS8000

高精度示波功率仪

集成软件平台

压力控制器



MT300

MC300

数字压力计

压力控制器

校准器 / 标准发生器 / 电压·电流发生器等



LS3300

2553A

2560A

2558A

交流功率校准仪

高精度直流校准仪

交流电压电流标准源

AQ2300 系列

GS610

GS820

GS200

DM7560

源测量单元

直流电压 / 电流源

数字万用表


光测量仪器



现场测量仪器



数据采集仪器



GP 系列
SMARTDAC+ 无纸记录仪



GM 系列
数据采集系统

测量相关咨询·联系方式

选型与应用

- 产品选型
- 规格
- 操作方法
- 应用方案



客户支持中心

技术支持与服务热线：400 820 0372

测量仪器的 维修校准

- CNAS 认可校准
- 原厂校准
- 维修
- 延长质保



维修与校准 实验中心



YOKOGAWA

横河测量技术(上海)有限公司

上海市长宁区天山西路799号603室

北京分公司 北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼哈德门中心西塔1204室

深圳分公司 深圳市福田区益田路6009号新世界中心1405室

内容如有更改, 恕不提前通知。

技术支持与服务热线：400 820 0372

官网：<https://tmi.yokogawa.com/cn/>

电话：021-62396363

电话：010-85221699

电话：0755-83734456



关注官方微信公众号

Printed in China 0731 (YSH) Copyright © 2026 [Ed:01/b]