User's Manual

インストールの前にお読みください (760121 WTViewer 用)

1. 梱包内容

下記のものが同梱されています。万一、お届けした品の間違いや品不足、または外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

品名	個数	備考
「760121 WTViewer」セットアップディスク	1 枚	形態：CD-ROM
本書	1	

2. ユーザーズマニュアル

紙のユーザーズマニュアルは添付されていません。「760121 WTViewer」セットアップディスク (CD-ROM) の Manual というディレクトリに、PDF 形式で IM760121-01.pdf という電子マニュアルがあります。電子マニュアルをご覧になるには、Adobe Acrobat Reader 5.0 以上が必要です。
本ソフトウエアをインストールする前に、動作に必要なシステム環境などについてご確認ください。また、インストール後の起動、操作方法についても上記のユーザーズマニュアルをご覧ください。本ソフトウエアを起動すると、上記のユーザーズマニュアルをオンラインヘルプから参照できます。

警　告

本 CD-ROM を、一般オーディオ CD プレーヤーでは絶対に再生しないでください。大音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

3.「760121 WTViewer」のインストール方法

対応 OS：Microsoft Windows XP、Windows Vista、および Windows 7
本ソフトウエアの CD-ROM を準備します。本ソフトウエアをインストールする前に、現在起動されているプログラムをすべて終了させてください。
旧バージョンの WTViewer がインストールされている場合は、アンインストールしてください。
以下は、Windows 7 でインストールするときの操作です。


1. PC 本体の電源を入れ、Administrator 権限で Windows を立ち上げた状態にします。
2. 本ソフトウエアのインストールディスクを、CD-ROM ドライブに装着します。
3. **コンピューター**から **CD-ROM** ドライブを選択します。
4. **Setup.exe** をダブルクリックします。InstallShield ウィザードが起動します。表示される画面の指示に従い、**次へ**をクリックします。





All Rights Reserved, Copyright © 2006 Yokogawa Electric Corporation
All Rights Reserved, Copyright © 2011 Yokogawa Meters & Instruments Corporation
Printed in Japan


5. インストール先を設定する画面が表示されます。初期設定は「C: ￥ProgramFiles ￥YOKOGAWA ￥WTViewer」になっています。変更する場合は**変更**をクリックしてインストール先を変更してください。インストール先を確認または設定して、**次へ**をクリックします。



6. インストールの開始を促す画面が表示されます。インストールの設定に問題がなければ**インストール**をクリックします。ソフトウエアのインストールが実行されます。

   戻るをクリックすると、前画面に戻ってインストールの設定変更ができます。

   キャンセルをクリックすると、インストールを中止します。



7. PC の OS が Windows Vista または Windows 7 のときは、インストールの途中で「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されるので、**はい**をクリックします。インストールが継続されます。

8. ソフトウエアのインストールが正常な状態で終了すると、次の画面が表示されます。**完了**をクリックして、インストールを終了します。Windows のスタート＞すべてのプログラムに、YOKOGAWA ＞ WTViewer と WTFileReader が追加されます。

