

1. 梱包内容

下記のものと同梱されています。万一、お届けした品の間違いや品不足、または外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

品名	個数	備考
「761921 Harmonic/Flicker Measurement Software」セットアップディスク	1 枚	形態：CD
本書	1	

2. ユーザーズマニュアル

紙のユーザーズマニュアルは添付されていません。「761921 Harmonic/Flicker Measurement Software」セットアップディスク (CD) の Manual というディレクトリに、PDF 形式で下記の電子マニュアルがあります。電子マニュアルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

- ・ IM761921-04.pdf(IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア)
- ・ IM761921-05.pdf(IEC 61000-3-12 高調波測定ソフトウェア)
- ・ IM761921-06.pdf(IEC 61000-3-2 高調波測定ソフトウェア)
- ・ IM761921-07.pdf(IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア)

本ソフトウェアをインストールする前に、動作に必要なシステム環境などについてご確認ください。また、インストール後の起動、操作方法についても上記のユーザーズマニュアルをご覧ください。本ソフトウェアを起動すると、上記のユーザーズマニュアルをオンラインヘルプから参照できます。

警 告

本 CD を、一般オーディオ CD プレーヤーでは絶対に再生しないでください。大音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

3. 「761921 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア」のインストール方法

対応 OS：日本語版の Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、および Windows 10

1. PC 本体の電源を入れ、ユーザー名を Administrator 権限にして Windows を立ち上げた状態にします。
2. 本ソフトウェアのインストールディスクを、CD ドライブに装着します。
3. コンピュータから CD ドライブを選択します。
4. **Installer.exe** をダブルクリックします。



5. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されるので、**はい**をクリックします。インストーラが起動します。
6. 画面のメッセージに従ってインストールを進めます。
7. インストールが終了すると、Windows のスタート > すべてのプログラムに、YOKOGAWA > IEC61000 Analysis > IEC61000 が追加されます。

Note

インストールの完了後に「プログラム互換性アシスタント」の画面が表示される場合があります。インストールは正常に完了していますので、**このプログラムは正しくインストールされました**を選択するか、**キャンセル**を選択して「プログラム互換性アシスタント」の画面を閉じてください。

商標

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、および Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe と Acrobat は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社) の登録商標または商標です。
- 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TM、マークは表示していません。