

前言

本使用说明书介绍了 SD 存储卡的使用及规格。请在使用前仔细阅读本说明书，以便正确使用。

注意

- 本仪表的性能和功能会不断改进，本说明书内容如有变更，恕不另行通知。
- 在本说明书的制作过程中，制作者努力确保内容的准确性。但是，如果您发现有不妥之处或错误，请与横河电机或其经销商联系。
- 未经横河电机许可，严禁转载或复制本说明书的部分或全部内容。
- 无论何种原因造成 SD 存储卡内数据异常或内容损坏，横河电机均不承担赔偿责任。请务必备份数据。

商标

- SD 标志是 SD 协会的注册商标。
- 本手册中使用的横河电机产品名称或品牌名称均为横河电机的商标或注册商标。
- 本手册中各公司的商标或注册商标没有使用™和®符号进行表示。

机型

收到仪表后，如果发现配送产品错误、部件不全或外观异常，请与横河电机的经销商联系。另外，请确认订单内容无误。


SD 存储卡相关注意事项

注 意

- 请不要在易产生静电的场所、带电体附近或存在电磁干扰的场所保管或使用 SD 存储卡，否则可能发生触电或故障。
- 请不要拆卸或改装 SD 存储卡，否则可能会造成故障。
- 请不要撞击、弯曲或扭曲 SD 存储卡，否则会导致故障发生。
- 请不要在数据写入或读取过程中切断电源、振动、撞击或拔出 SD 存储卡，否则可能会造成数据损坏或丢失。
- 请勿使用非横河电机制造的 SD 存储卡，否则无法保证操作。
- 将 SD 存储卡插入仪表时，请确认卡的正反面方向正确，牢固安装。如果安装不正确，则仪表不能识别 SD 存储卡。
- 切勿用湿手触摸 SD 存储卡，否则会导致触电或故障。
- 请确保使用时 SD 存储卡无灰尘或污渍附着，否则会导致触电或故障。
- SD 存储卡已格式化完毕。
根据 SD 协会 (<https://www.sdcard.org/home/>) 规定的标准，需要对 SD 存储卡进行格式化。格式化 SD 存储卡时，请使用本仪表的格式化功能。如果使用个人计算机执行格式化，请使用上述 SD 协会发布的 SD 存储卡格式化软件。
- 本仪表可使用的卡为 SD/SDHC 卡 (最大容量为 32 GB)。

SD 存储卡的规格 / 特点

电气规格	工作电压：2.7 ~ 3.6 V
工作条件	-25 ~ 85°C、温度为 25°C、湿度为 RH=95%、无结露
存储条件	-40 ~ 85°C、温度为 40°C、湿度为 RH=93%/500h、无结露



YOKOGAWA ◆

横河电机株式会社
地址：日本东京都武藏野市中町2-9-32
邮编：180-8750

<http://www.yokogawa.com/cn/ns>

保留所有权利。Copyright © 2013-2014, 横河电机株式会社