

Thank you for purchasing the 93026 Carrying Case. This case can be used with designated YOKOGAWA measuring instruments. To ensure correct use, please read this manual and the manual for the designated instrument.

When shipped, this case is arranged so that a CA500/CA550 can be stored. To store a CA150, adjust the partition and cushion according to this manual.

Measuring instruments that can be stored

The following items can be stored in this product.


- CA150 HANDY CAL
- CA500/CA550 Multifunction Process Calibrator

Standard and optional accessories for the instruments above as well as other small items can be stored.

Usage notes

- When carrying, securely fasten the belts and cover snap buttons to prevent the contents from falling out.
- Do not drop or apply excessive shock to the case when there are items in the case.
If you do, the items may break.
- This product is not waterproof. Do not immerse in water.
- Do not use the case for any other purpose than storing appropriate items.
- In the rare event of a manufacturing defect or malfunction under proper usage, contact the dealer from which you purchased the product.


Component names and external dimensions



Adjusting the partition

Change the partition position according to the instrument to be stored.

You can adjust the partition position by changing the snap buttons that are holding the partition in place.



はじめに

このたびは、93026 携帯用ケースをご購入いただきましてありがとうございます。本製品は当社指定の測定器にご使用頂けます。この取扱説明書と、収納する測定器の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

出荷時は、CA500/CA550 が収納できる状態になっています。CA150 を収納するときは、本書に従って、仕切りとクッションを調整してください。

収納できる測定器


本製品には次のものが収納可能です。

- ・ CA150 ハンディキャル
 - ・ CA500/CA550 マルチファンクションプロセスキャリブレータ
- 上記測定器の付属品やアクセサリなどの小物も収納できます。

本製品使用上の注意事項

- ・ 運搬するときは、固定用ベルト、カバーのスナップボタンをしっかりと留めて中身が落ちないようにしてください。
- ・ 本製品に測定器や付属品などを収納した状態で、落下などの強い衝撃を与えないでください。収納している製品を破損するおそれがあります。
- ・ 本製品は防水構造ではありません。水につけないでください。
- ・ 収納目的以外の使用はしないでください。
- ・ 製造上の不備による故障や、正常な使用状態において、故障が発生した場合には、お買い求め先にご連絡ください。

各部の名称と外形図



仕切りの調整

収納する測定器に合わせて、仕切りの位置を調整してください。

仕切りを固定しているスナップボタンを変えることで、仕切りの位置を調整できます。

